

Törölje le a felesleges olajat egy száraz, puha ronggyal. A kenőanyag tartalmú spray-k jól használhatóak a vágófej hűtésére, de nem megfelelő az olaj tartalmuk. A sérült vagy kicsorbult vágófejet azonnal cserélje ki a sérülések elkerülése érdekében. A vágófejen maradt hajat könnyen eltávolíthatja kis kefével vagy egy fogkefével. A vágófej tisztításához javasoljuk, hogy a vágófejet bekapcsolt állapotban merítse Andis vagy WELKA olajba. Így minden ottmaradt haj és egyéb szennyeződés könnyen eltávolítható. Tisztítás után kapcsolja ki a gépet, a vágófejet törölje le száraz ronggyal így újra vághat vele.

A VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

A vágófej eltávolításához húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Tartsa a készüléket fejjel lefelé, hogy a vágófej lefelé nézzen. Erre a célra használjon sima felületet. Csavarozza ki a vágófej csavarjait. Távolítsa el a pengéket. A pengék visszahelyezéséhez tegye a kisebb felső pengét az F ábrán látható pozícióba.

Helyezze az alsó pengét a készülékházra úgy, hogy a pengén lévő két furat megegyezzen a készülékházban lévő két furattal, majd csavarozza be a csavarokat. Ne húzza meg teljesen a csavarokat. Fordítsa meg a készüléket és helyezze az alsó pengét úgy, hogy a fogak párhuzamosan álljanak, de az alsó penge fogai a felső penge fogai fölött legyenek. A rosszul elhelyezett pengék felsérthetik a bőrt használat közben.

GYÁRI ALKATRÉSZ PÓTLÁSA

Amikor a vágófej a folyamatos használat során elhasználódik, érdemes újat vásárolni az Andis által ajánlott WELKA szerviztől.

A KÉSZÜLÉK HELYES ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A készülék az EU besorolásából adódóan nem semmisíthető meg a többi háztartási hulladékkal együtt. A környezetszennyezésre vagy az emberi egészségre káros hatásainak megelőzése érdekében csak körültekintően vonható ki a használatból. Az elhasznált, kidobásra ítélt eszközt juttassa el az erre célra használt újrafelhasználási rendszerekbe vagy vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel ahonnan a készüléket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék biztonságos, környezetbarát újrahasznosításáról.



FIGYELEM! Soha ne tartsa kézben a készüléket amikor vizes helyiségben folyóvizet használ. Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá vagy mártsa azt vízbe. Ezzel áramütésnek teheti ki magát és a környezetében lévőket, valamint a készülékben is kárt okozhat.

Az ANDIS CÉG és a WELKA Szerviz semmilyen felelősséget nem vállal a felelőtlenségből adódó ilyen jellegű sérülésekért!

MAGYAR

Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használatba venné a készüléket!

Gondoskodjon erről a precízen gyártott eszközről megfelelően, hogy hosszú éveken keresztül élvezhesse használatát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata esetén mindig nagy elővigyázatosságra van szükség. Kövesse az alábbi instrukciókat: Olvassa el az összes utasítást a használat előtt. Gyermekektől elzárva tartandó!

FIGYELEM! Áramütés elkerülése érdekében:

1. Ne használja a készüléket olyan környezetben ahol vízzel érintkezhet. Ha mégis, azonnal áramtalanítsa. Soha ne használja az eszközt víz közelében.
2. Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja olyan helyen ahol kádba vagy mosogatóba eshet. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
4. Használat után azonnal húzza ki a konnektorból. Kihúzásnál a villásdugónál fogja, ne a kábelnél.
5. Húzza ki a hálózathoz ha tisztítja, ha tartozékot távolít el róla vagy helyez fel.

FIGYELEM! Tűz, égési sérülés, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében:

1. Soha ne hagyja a feszültség alatt lévő készüléket felügyelet nélkül.
2. A készüléket csak 8 év feletti személyek használhatják, valamint azok akik fizikai, szellemi és mentális képességeik nem korlátozzák őket a használatban és elolvasták, illetve megértették az eszközre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat, szabályokat.
3. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel.
4. A készülék csak a rendeltetésének megfelelő használatra vehető igénybe amely a leírásban szerepel. Ne használjon olyan leírásokat amelyeket nem az Andis vagy a WELKA Szerviz adott a készülékhez.
5. Soha ne használja a készüléket megsérült kábellel vagy villásdugóval, ha nem működik rendeltetésének megfelelően, ha leejtette vagy megsérült vagy ha vízbe ejtette. Juttassa vissza a készüléket a hivatalos Andis márkaszervizbe (WELKA Szerviz, 1037 Bp. Domszló útja 16.) bevizsgálásra, karbantartásra és szervizre.
6. A készülék kábelét tartsa távol forró közegtől.
7. Soha ne dugjon vagy ejtsen bármit a nyitott részekbe.
8. Ne használja nyitott térben vagy ahol aeroszol (spray) használnak, illetve oxigént adagolnak.
9. Ne használja a készüléket törött, sérült vágófejjel, fésűvel, mert az a bőr sérülését okozhatja.

10. Az elektromos hálózathoz történő eltávolításkor kapcsolja ki "0" állásba, majd húzza ki az elektromos hálózathoz.
11. FIGYELEM! Használat közben ne helyezze a készüléket olyan helyre ahol (1) megsérülhet által (2) megsérülhet az időjárásból.
12. Gyakran olajozza a vágófejet a WELKA által ajánlott termékkel. A vágófej használat közben felforrósodhat.
13. Tartsa a készüléket száraz helyen.

ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mielőtt bekapcsolja a készüléket távolítsa el a fejevédőt. Dugja be a vezetékelt villásdugót a 230 Voltos hálózathoz amely a készüléken is fel van tüntetve. A készülék elindításához tolja a kapcsolót „ON” állásba. Leállításához állítsa a kapcsolót az eredeti állásba. A készülék használata után tekerje össze a kábelt és helyezze az eszközt biztonságos helyre.

A NYÍRŐFÉSŰ HASZNÁLATA

(A méretek típusonként változhatnak. Egyes modellek nem tartalmazzak nyírófésűt.)

A vágófej hosszabb méretre állítható a szettben található nyírófésű bármelyikének felhelyezésével. A nyírófésű könnyen felhelyezhető; csúsztassa a vágófej fogait a nyírófésűbe és pattintsa a nyírófésűt lefelé. Eltávolításhoz csak pattintsa le. (A és B ábra). A nyírófésűk elvezetik a hajat a vágófejhez és ezáltal precíz hosszvágást biztosítanak. A nyírás hossza a nyírófésű által szabályozható. Használja a táblázatot a hozzávetőleges hossz beállításához. A vágófej különböző szögben történő tartása, a haj vastagsága és minősége befolyásolja a vágás hosszát.

VÁGÓFEJ BEÁLLÍTÁSA

Az ön által vásárolt Andis állítható vágófej beállítása nagyon egyszerű. A durvától a finom vágásokig bármi beállítható az állítókar hüvelykujjal történő elmozdításával. A vízszintesen álló pozícióban a vágófej a finom, rövid vágásokat hajtja végre. (C ábra).

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A tisztítás és felhasználói karbantartást nem végezheti gyermek szülői felügyelet nélkül.

Az eszköz belső mechanikája egy gyári tartós kenéssel van ellátva. Egyéb – a kézikönyv által javasolt karbantartáson kívüli – karbantartásra nincs szükség, kivéve az Andis vagy az Andis által ajánlott szerviz (WELKA Szerviz, 1037 Bp. Domszóló útja 16.) karbantartások. Amennyiben a hálózati kábel sérült, úgy azt a gyártó cég, annak képviselője vagy az erre szakosodott szakember cserélheti az esetleges veszélyek elkerülése érdekében.

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Az ön Andis eszköze gyárilag egyenáramú feszültségre van gyártva. Ennek ellenére bizonyos országokban a helyi hálózati feszültségnek megfelelően kell beállítani a készüléket. Amennyiben a feszültség beállítás ki van kapcsolva a készülék „zörgő” hangot adhat bekapcsolt állapotban vagy amikor a hajjal érintkezik. (Ez a „zörgő” hang egy normális jelenség a bekapcsolás pillanatában).

A HAJNYÍRÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Olajozza be a vágófejet.
 2. Az állítócsavar oldalt, a készülék középső részén található, a kapcsolóval ellenkező oldalon.
 3. Kapcsolja be a készüléket.
 4. Egy megfelelő csavarhúzóval csavarja az állítócsavart az óramutató járásával egyező irányba amíg „zörgő” hangot nem hall. Ezután óvatosan csavarja az állítócsavart ellenkező irányba amíg a „zörgő” hang meg nem szűnik.
 5. A hajvágó így a megfelelő teljesítménnyel fog működni.
- Az állítócsavar egy speciális alkatrész és nem helyettesíthető más csavarral csak az erre a célra gyártott eredeti csavarral.

A VÁGÓFEJ HŐMÉRSÉKLETE

A készülék magas fordulatszáma miatt, kérjük gyakran ellenőrizze a vágófej melegedését, különösen a szorosabb beállításnál. Ha a vágófej túlmelegedett helyezze azt Andis Blade Care Plus folyadékba vagy Andis Cool Care Plus folyadékba és utána speciális Welka olajba. Ha a készülék cserélhető vágófejjel rendelkezik akkor váltogassa a vágófejeket az optimális hőmérséklet megtartásához; az azonos méretű vágófejek cserélgetése bevett szokás a szakmában.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A vágófejet használat előtt, után és közben is olajozni kell. Ha a vágófej pengéi csíkot húznak vagy lelassulnak az biztos jele annak, hogy a vágófejnek olajra van szüksége. A vágófejet a D ábrán látható helyzetben kell tartani az olajozás alatt, hogy az olaj ne juthasson a motorba. Csepegtessen pár csepp Andis vagy WELKA olajat a vágófej két szélére és középre (E ábra).

VÁGÁSI ÚTMUTATÓ			
Leírás	Vágás iránya	Hozzávetőleges hajhossz Legrövidebb	Durva
Alap Andis vágófej	Növekedés irányban Ellenkező irányban	1/16" (1.6 mm) 1/32" (0.8 mm)	3/16" (4.8 mm) 1/8" (3.2 mm)
1/8" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	1/4" (6.4 mm) 1/8" (3.2 mm)	3/8" (9.5 mm) 1/4" (6.4 mm)
1/4" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	3/8" (9.5 mm) 1/4" (6.4 mm)	1/2" (12.7 mm) 3/8" (9.5 mm)
3/8" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	1/2" (12.7 mm) 3/8" (9.5 mm)	5/8" (15.9 mm) 1/2" (12.7 mm)
1/2" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	5/8" (15.9 mm) 1/2" (12.7 mm)	7/8" (22.2 mm) 5/8" (15.9 mm)
5/8" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	3/4" (19.0 mm) 5/8" (15.9 mm)	1" (25.4 mm) 7/8" (22.2 mm)
3/4" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	7/8" (22.2 mm) 3/4" (19.0 mm)	1-1/8" (28.6 mm) 1" (25.4 mm)
7/8" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	1" (25.4 mm) 7/8" (22.2 mm)	1-1/4" (31.8 mm) 1-1/8" (28.6 mm)
1" Nyírófésű	Növekedés irányban Ellenkező irányban	1-1/8" (28.6 mm) 1" (25.4 mm)	1-3/8" (34.9 mm) 1-1/4" (31.8 mm)

